

MECHANICA

БРЕВЕТНО

РЕГУЛИРОВКИ

В петле МЕCHANICA все три типа регулировки - по горизонтали, по высоте и по прижиму створки - выполняются независимо, в микрометрической прогрессии при помощи двух стандартных шестигранных ключей ... и простых движений.



Регулировка по горизонтали

Наглядная, удобная, микрометрическая - простым вращением верхнего металлического эксцентрика (-/+ 2 мм)



Регулировка прижима створки

Прижим регулируется перестановкой нижнего эксцентрика в любое из трех положений (-0,5/ 0/ +0,5 мм)



Регулировка по высоте

Просто вращайте специальный винт в нижней части петли на уже установленной двери (-0, +3)



454036, , 13
: (351) 248-82-40, 793-99-29



628400, , 27/1, " "
(" ")
. (3462)79-93-82, 51-77-85

